

## AUTOMATIQUE JAPONAIS 3 AIGUILLES AVEC DATE

---

# AVI-8

### Enrouler le ressort

La montre à ressort automatique peut également être remontée à la main en tournant la couronne en position «A». Remontez 15-20 fois et elle commencera à bouger naturellement après avoir légèrement secouée.

---

### REGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne à la 2ème position.
  2. Tournez la couronne pour régler l'heure et les minutes.
  3. Replacez la couronne en position normale
- 

### REGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne à la première position.
2. Tournez la couronne pour régler la date.

\*La date ne peut pas être réglé entre 21h et 4h du matin, il se peut que la date du jour suivant ne change pas

3. Après que la date a été réglée, replacez la couronne en position normale.

