

Mouvement quartz chronographe Japonais 3 aiguilles avec 1/20 secondes et date

Remise à zéro du chronographe (y compris lors du changement de la pile).

Cette procédure est réalisée lorsque l'aiguille des secondes du chronographe ne revient pas d'elle même en position zéro.

1. Tirer la couronne jusqu'à la **Position 2**.
 2. Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce que l'aiguille des secondes du chronographe soit revenue à la position zéro.
 3. Appuyer sur le bouton B jusqu'à ce que l'aiguille des secondes 1/20 du chronographe soit revenue à la position zéro.
- * Les aiguilles du chronographe peuvent être avancées plus rapidement en restant appuyé sur le **bouton A** ou **B**.
4. Lorsque les aiguilles sont à la position zéro, remettre la montre à l'heure et pousser la couronne vers la position de marche.

