

MOUVEMENT AUTOMATIQUE JAPONAIS 3 AIGUILLES AVEC DATE

AVI-8

Remontage du mouvement

La montre à remontage automatique peut également être remontée à la main en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tournez 15 à 20 fois et il commencera à bouger naturellement après avoir légèrement tremblé.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 2^e position.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Repoussez la couronne en position normale.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne jusqu'à la 1^{ère} position.
2. Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la date.

* Si la date est réglée entre 21h00 et 4h00 environ, la date peut ne pas changer le jour suivant.

3. Une fois la date réglée, repoussez la couronne en position normale.

