SW046

Smart Sport Watch Instructions de fonctionnement



Merci d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement le Guide d'utilisation avant utilisation.

Écran

Afficher l'écrar

Allume la montre.
1. Appuyez sur l'écran pendant 8 secondes

Écran lumineux
1. Cliquez sur

Glissez l'écran vers le Haut
1. Interface de message

Glissez l'écran vers le bas
1. Quick interface configuration

Glissez l'écran vers la gauche. 1.Interface de fonction rapide

Interface de glissement vers le Haut
1. Menu principal

Application download

1. Vous pouvez rechercher l'application "fitcloudpro" à télécharger dans l'assistant app store / Google Play baidu.
2. Ouvrez l'interface de téléchargement de l'application Watch et utilisez la fonction Scan pour numériser le téléchargement ou le

téléchargement QR inclus.

Remarque: après avoir téléchargé et installé avec succès, veuillez suivre les instructions de l'interface pour vous inscrire et vous connecter afin de mieux expérimenter et utiliser ce produit.

Connect phone

Appariez votre montre avec l'application fitcloudpro sur votre téléphone. Méthode de connexion: Ouvrez app > > Device > > add Device > > Start Search > > sélectionnez un modèle et connectez - vous, attendez un moment pour compléter l'appariement. Remarque: pour connecter votre téléphone avec succès,

1. Ouvrez la connexion Bluetooth du téléphone.
2. En utilisant l'application mobile Android, l'utilisateur doit activer la fonction d'information de localisation du système mobile, sinon il peut ne pas être en mesure de rechercher l'appareil.

Mise à jour du logiciel

L'application demandera une nouvelle version du firmware et l'utilisateur peut accéder à l'interface du périphérique d'application pour la mise à jour.
Instructions de mise à jour:
1. La montre fonctionne lorsque la batterie est supérieure à 60%
2。 Quelles sont les opérations pendant la mise à niveau, l'interface mobile affichera la barre de progression de la mise à niveau, s'il vous plaît ne faites rien

Description de l'étanchéité à l'eau

Classe d'étanchéité: ip68

La montre est étanche et vous pouvez la porter pour nager ou faire des activités nautiques.

Ajouté: il n'est pas recommandé de le porter dans un bain chaud. Vapeur d'eau produite lors du lavage de l'eau chaude. Il a un petit rayon moléculaire et s'infiltre facilement dans les fissures de la coque. À mesure que la température baisse, elle se condense graduellement en gouttelettes, ce qui endommage la carte de circuit de la montre et endommage la montre.

Description de la fonction

Longue durée de vie de la batterie, montre Sport intelligente légère et mince. Il intègre une variété de fonctions, telles que l'exercice multiple, la surveillance de la fonction cardiaque, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, l'oxygène du sang, la surveillance du sommeil, l'enregistrement quotidien de l'exercice, les rappels de messages instantanés, etc. Peut être utilisé pour les tests de santé quotidiens et le port pendant l'exercice. Une fois jumelé et connecté au téléphone, vous pouvez expérimenter chacune de ces fonctions de montre.

Prise en charge de la montre intelligente: commutation de l'interface principale, notification des messages, détection de l'oxygène dans le sang, détection du sommeil, détection de la fréquence cardiaque, détection de la pression artérielle, mode d'exercice, poussée des messages, caméra à distance, contrôle de la musique, etc.

Paramètres de base

Taille de la montre
43.5*25*10.7mm

Capacité de la batterie
130mAh

Poids du produit
25g

Résolution de l'écran
172*320 pixels

Taille de l'écran
1.47 inches

Capteur
Capteur triaxial

Entretien

L'utilisation et l'entretien recommandés sont les suivants:
1. Garder le produit propre
2. Garder le produit sec
3. Veuillez porter ce produit correctement.
Pour les taches difficiles à enlever, il est recommandé de les essuyer avec de l'alcool dilué.

Consignes de sécurité

1. Bien que les montres intelligentes puissent détecter la fréquence cardiaque dynamique en temps réel, elles ne peuvent être utilisées à aucune fin médicale.
2. Ne pas placer l'équipement et ses accessoires dans une zone où la température est trop élevée ou trop basse, car cela pourrait entraîner une défaillance, un incendie ou une explosion de l'équipement.
3. Évitez les chocs ou les vibrations intenses sur le produit afin d'éviter des dommages au produit.
4. Ne pas démonter ou modifier l'équipement et les accessoires sans autorisation. En cas de défaillance de l'équipement, veuillez contacter le service après - vente.
5. Si l'équipement n'est pas utilisé depuis longtemps, assurez - vous qu'il est chargé tous les trois mois.

Note spéciale:

L'appareil dispose de deux paramètres d'interface de menu utilisateur. Le paramètre par défaut est intelligent style. Après avoir accédé à la page du menu, vous pouvez toucher

" " Retournez au menu Bureau.