# Mouvement automatique Japonais 2 aiguilles avec seconde déportée et date

AVI-8

## Remontage du ressort

1. Tourner 15-20 fois la couronne en position de marche avant de régler l'heure et la date. Par la suite, le mouvement de votre poignet, quand la montre sera portée, remontera le ressort automatiquement.

## Réglage de l'heure

1. Tirer la couronne jusqu'à la **Position 2**.
2. Tourner la couronne pour faire varier l'heure.
3. Pousser la couronne vers la **position de marche**.

## Réglage de la date

1. Tirer la couronne jusqu'à la **Position 1**.
2. Tourner la couronne dans le sens antihoraire pour faire varier la date.
3. Pousser la couronne en position de marche.

## Conseil

*Si la date est changée entre 21h et 4h, il se peut que la date ne suive pas le bon fuseau 12h, dans ce cas procéder à un nouveau réglage de l'heure en tenant compte du fuseau 12 (matin, ou après-midi).