AVI-8

HAWKER HUNTER

DUKE CHRONOGRAPHE

MONTRE CHRONOGRAPHE MECA-QUARTZ

NOTICE D'UTILISATION

Pour plus de détails sur le fonctionnement de cette montre, veuillez vous référer au livret ci-joint.

MONTRE CHRONOGRAPHE

Chronographe Méca-Quartz

Cette montre est alimentée par un Mouvement « Méca-Quartz » japonais. Il combine un mouvement régulé par pile avec un mouvement de chronographe mécanique. Le résultat est une montre qui offre la précision méticuleuse d'un mouvement à quartz ainsi que la sensation de retour rapide et le charme visuel des montres mécaniques.





COMMENT RÉGLER L'HEURE ?

1. Tirez la couronne en position [2]-(2ème clic).
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure.
3. Poussez la couronne.



* Prendre A.M./P.M. en considération lors du réglage des aiguilles des heures et des minutes à l'heure souhaitée.

* Lorsque la couronne est en position [2], n'appuyez sur aucun bouton, sinon les aiguilles du chronographe bougeront.

COMMENT RÉGLER LA DATE ?

1. Tirez la couronne en position [1]-(premier clic).
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le date correcte.
3. Poussez la couronne.



* Ne réglez pas la date entre 21h00 et 3h00 du matin, sinon le jour peut ne pas changer correctement. S'il est nécessaire de régler la date pendant cette période, changez d'abord l'heure à n'importe quelle heure en dehors de celle-ci, réglez la date, puis réinitialisez l'heure correcte.

FONCTION CHRONOMÈTRE

• La mesure du temps est indiquée par le mouvement du chronomètre indépendamment des aiguilles centrales et de l'aiguille 24 heures.

• Le chronomètre peut mesurer jusqu'à 60 minutes.

MESURE STANDARD



MESURE DU TEMPS ÉCOULÉ ACCUMULÉ



Le redémarrage et l'arrêt du chronomètre peuvent être répétés en appuyant sur le bouton A.

UTILISER LA LUNETTE DE COMPTE À REBOURS POUR MESURER LE TEMPS RESTANT

L'utilisation la plus courante d'une lunette de compte à rebours est de mesurer le temps restant dans un événement.

1. L'aiguille des minutes ou des heures sert de référence. Tournez la lunette intérieure à l'aide de la couronne à 10h pour que le le temps restant soit réglé sur l'aiguille dédiée.

2. Lorsque l'aiguille atteint zéro (ou la marque « • ») sur l'échelle de la lunette intérieure, l'événement doit se produire ou se terminer.



Remarque : L'échelle de mesure du compte à rebours peut apparaître sur la lunette extérieure, plutôt que sur le cadran/la lunette intérieure (selon le modèle).
Comme le montre l'illustration, le temps restant pour l'événement est de 10 minutes.

RÉSISTANCE À L'EAU

Notez que le tableau de résistance à l'eau sert uniquement de guide. La résistance réelle à l'eau peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la température de l'eau, la salinité de l'eau et l'utilisation sous l'eau.
La résistance à l'eau de votre montre peut éventuellement être compromise au fil du temps avec l'usure générale et l'utilisation de votre montre dans les conditions défavorables.
N'oubliez jamais d'utiliser la couronne vissée si disponible pour maintenir la résistance à l'eau de votre montre. La garantie peut être annulée si la couronne vissée n'a pas été correctement utilisée.
Notez que vous ne devez JAMAIS porter votre montre dans un jacuzzi, une douche chaude ou un hammam où de la vapeur peut pénétrer dans le boîtier malgré les joints étanches utilisés pour protéger votre montre.
Cela peut provoquer la condensation à l'intérieur de votre montre, ce qui peut affecter et endommager le fonctionnement interne de votre montre.

TABLEAU DE RÉSISTANCE L'EAU	30M/ 3ATM	50M/ 5ATM	100M/ 10ATM	200M/ 20ATM	300M/ 30ATM
ÉCLABOUSSURES/ DOUCHE	✓	✓	✓	✓	✓
NATATION/ BAIGNADE	✗	✓	✓	✓	✓
NATATION/ SPORTS NAUTIQUES	✗	✗	✓	✓	✓
NATATION PROLONGÉE/ PLONGÉE LIBRE	✗	✗	✗	✓	✓
PLONGÉE SOUS-MARINE	✗	✗	✗	✗	✓
PLONGÉE PROFESSIONNELLE	✗	✗	✗	✗	✗