TESEI

MILLE METRI

AUTOMATIQUE

Ce garde-temps est équipé d'un mouvement mécanique à remontage automatique de fabrication suisse. Il n'a pas besoin de batterie.
Il est alimenté par les mouvements du poignet de l'utilisateur pendant le port de la montre.
Vous pouvez également choisir de remonter la montre manuellement.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de cette montre, veuillez vous référer au livret ci-joint.

TESEI

MILLE METRI

MOUVEMENT SUISSE AUTOMATIQUE

ÉTANCHÉITÉ

1000 MÈTRES

SPINNAKER

NOTICE D'UTILISATION



VEUILLEZ LIRE CE QUI SUIT AVANT DE DEVISSER LA COURONNE

Couronne vissée :

Les couronnes vissées sont utilisées pour assurer la résistance à l'eau. Assurez-vous TOUJOURS que votre couronne est bien vissée (la position [0] est sécurisée. Les positions [1], [2] et [3] ne sont pas sécurisées pour la résistance à l'eau).
Ne dévissez PAS votre couronne lordque vous êtes dans un environnement où l'humidité est présente.



UTILISATION DE LA COURONNE À VISSER

Ne tirez PAS la couronne tant qu'elle n'a pas été DÉVISSÉE au préalable :



POUR DÉVISSER : Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tourne librement sans tension. Tirez DOUCEMENT la couronne dans les autres positions souhaitées pour le réglage de la montre (voir les instructions d'utilisation spécifiques aux pages suivantes).



POUR VISSER : Pousser la couronne (vers la montre) PUIS commencer à la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien vissée.

REMARQUE : Ne pas visser SÉCUREMENT la couronne après le réglage de la montre peut affecter sa résistance à l'eau.

Avant d'utiliser cette montre, il est recommandé de remonter manuellement le ressort moteur pour le mettre en mouvement.

Cette montre est une montre automatique équipée d'un mécanisme de remontage manuel.

REMONTAGE DU RESSORT

1. Dévissez la couronne en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2. Lorsqu'elle est en position [1], tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter le mouvement. Secouez-le 5 à 10 fois et il commencera à bouger naturellement.



3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.

* Cette montre DOIT être portée au moins 8 heures par jour pour s'assurer qu'elle est complètement remontée.
Une montre automatique ne se remontera dès lorsqu'elle est à votre poignet et que votre bras bouge. Le remontage de la montre par la couronne mettra le ressort sous tension mais pas assez pour permettre à la montre de fonctionner pleinement.
Si votre montre s'arrête pendant la nuit ou perd du temps, cela signifie qu'elle n'est pas complètement remontée.

NOTE IMPORTANTE

1. Si votre montre fonctionne correctement, veuillez ne pas remonter la couronne pour éviter de trop remonter le mouvement. À condition que vous portiez la montre fréquemment, votre montre doit avoir une puissance suffisante pour fonctionner sans problème.

2. Si votre montre s'est arrêtée après une période sans la porter, déplacez doucement la montre d'un côté à l'autre 20 à 30 fois pour déplacer le rotor ou tournez doucement la couronne 5 à 10 fois pour que l'aiguille des secondes fonctionne normalement.

COMMENT RÉGLER L'HEURE ?

1. Dévissez la couronne et tirez-la en position [3]- (2ème clic).
2. Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler l'heure correcte.

3. Poussez la couronne puis vissez-la solidement.



* Prendre le matin/le soir en considération lors du réglage des aiguilles des heures et des minutes à l'heure souhaitée.

* Assurez-vous toujours que votre couronne est SÉCURITAIREMENT VISSÉE ; cela empêchera l'humidité d'entrer.

COMMENT RÉGLER LA DATE ?

1. Dévissez la couronne et tirez-la en position [2]

2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date correcte.

3. Poussez la couronne puis vissez-la fermement.



* Ne réglez pas la date entre 21h00 et 4h00 du matin

VALVE DE DECHARGE D'HELIUM

La valve de décharge à l'hélium offre une fonctionnalité aux plongeurs professionnels opérant à de grandes profondeurs pendant de longues périodes.
Les plongeurs opérant dans de telles conditions passent souvent des heures prolongées sous pression en respirant un mélange gazeux d'hélium ou d'hydrogène. Étant donné que les atomes d'hélium sont les plus petites particules de gaz naturel présentes dans la nature, ces atomes de gaz sont capables de se frayer un chemin à l'intérieur de la montre, autour des joints toriques ou d'autres joints que la montre peut comporter.
Ce n'est pas un problème tant que les plongeurs restent sous pression, mais lorsque la décompression s'arrête lors de la remontée à la surface, une différence de pression s'accumule entre le gaz emprisonné à l'intérieur du boîtier de la montre et son environnement.

La soupape de décharge d'hélium permet au gaz piégé de sortir du boîtier en toute sécurité, sans aucun dommage à l'intégrité du boîtier de la montre.
La valve de libération d'hélium ne nécessite aucune intervention ou réglage manuel.

Assurez-vous d'utiliser la couronne vissée sur votre montre pour une protection maximale contre l'eau.



COMMENT CHANGER LE BRACELET ?

1



2



3

4



5



6

COMMENT UTILISER LE MICRO RÉGLAGE SUR VOTRE BRACELET

1. Appuyez sur les boutons pour relâcher.

2. Tirez sur le fermoir pour l'ouvrir.



3. Il y a cinq positions de micro-réglage, ce qui permet une extension maximale de 12 mm. Pour étendre, tirez sur le bracelet pour déverrouiller et tirez simultanément sur le bracelet dans la position souhaitée.



4. Pour raccourcir, il suffit de repousser le bracelet dans le fermoir.

RÉSISTANCE À L'EAU

Notez que le tableau de résistance à l'eau sert uniquement de guide.
La résistance réelle à l'eau peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la température de l'eau, la salinité de l'eau et l'utilisation sous l'eau.
La résistance à l'eau de votre montre peut éventuellement être compromise au fil du temps avec l'usure générale et l'utilisation de votre montre dans des conditions défavorables.
N'oubliez jamais d'utiliser la couronne vissée si disponible pour maintenir la résistance à l'eau de votre montre. La garantie peut être annulée si la couronne vissée n'a pas été correctement utilisée.

Notez que vous ne devez JAMAIS porter votre montre dans un jacuzzi, une douche chaude ou un hammam où de la vapeur peut pénétrer dans le boîtier malgré les joints étanches utilisés pour protéger votre montre.

Cela peut provoquer de la condensation à l'intérieur de votre montre, ce qui peut affecter et endommager le fonctionnement interne de votre montre.

TABLEAU DE RÉSISTANCE À L'EAU	50M/ 5ATM	100M/ 10ATM	200M/ 20ATM	500M/ 50ATM	1000M/ 100ATM
ÉCLABOUSSURES/ DOUCHE	✓	✓	✓	✓	✓
NATATION/ BAIGNADE	✓	✓	✓	✓	✓
NATATION/ SPORTS NAUTIQUES	✗	✓	✓	✓	✓
NATATION PROLONGÉE/ PLONGÉE LIBRE	✗	✗	✓	✓	✓
PLONGÉE SOUS-MARINE	✗	✗	✗	✓	✓
PLONGÉE PROFESSIONNELLE	✗	✗	✗	✓	✓