

Notice d'utilisation

Portez-le correctement

Le bracelet est mieux porté après la styloïde ulnaire

Ajustez la taille du poignet en fonction du trou de réglage : Dispositif de boucle de ceinture.

Le capteur devrait être proche de la peau pour éviter de bouger.

Chargez le bracelet

Pour la première fois, assurez-vous que la pile est alimentée normalement. Si l'alimentation n'est pas allumée normalement, veuillez connecter le chargeur pour charger l'appareil, et le bracelet s'allumera automatiquement.

Installez l'application bracelet sur votre téléphone

Scannez le code QR ou accédez à l'App Store, téléchargez et installez l'application



Android/iOS

Exigences du système : Android 5.0 ou supérieur ; iOS9.0 ou supérieur ; Prise en charge de Bluetooth 4.0.

Connexion de l'appareil

Pour la première fois, vous devez vous connecter à l'application pour l'étalonnage.

Une fois la connexion établie, le bracelet synchronisera automatiquement l'heure.

- Ouvrez l'application du téléphone → cliquez pour lancer la numérisation → cliquez sur la connexion de l'appareil

- Une fois l'appairage réussi, l'application enregistrera automatiquement l'adresse Bluetooth du bracelet, et lorsque l'application est ouverte ou exécutée en arrière-plan, elle recherchera et connectera automatiquement le bracelet ;
- Téléphone mobile Android. Veuillez vous assurer que l'application s'exécute en arrière-plan et que les paramètres du système de téléphonie mobile reçoivent toutes les autorisations telles que l'exécution de l'arrière-plan et la lecture des informations de contact.

Description de la fonction du bracelet

- Lorsque l'appareil est éteint, touchez et maintenez le bouton de fonction pendant plus de 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Dans l'interface d'adresse Bluetooth du bracelet, appuyez et maintenez enfoncé l'interrupteur pendant 2 secondes pour éteindre le téléphone. Appuyez brièvement pour quitter la page d'arrêt
- Dispositif de réinitialisation du bracelet. Cette fonction effacera toutes les données du bracelet (telles que le comptage des pas)
- Sous l'état de mise sous tension, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour éclairer l'écran
- Dans la page d'horloge par défaut du bracelet, appuyez brièvement sur la touche de fonction pour basculer afin d'afficher différentes pages, aucune opération par défaut pendant cinq secondes de l'écran.
- Passez à la fréquence cardiaque de l'interface trois en une pour démarrer le test, la fréquence cardiaque de l'interface trois en une avec délai de 60s, ceci éteint automatiquement l'écran (la fréquence cardiaque et la pression artérielle nécessitent une prise en charge du matériel de bracelet)

Interface de la montre

Après la synchronisation avec le téléphone, le bracelet calibrera automatiquement l'heure :

Appuyez et maintenez enfoncée l'interface de veille pendant 2 secondes pour faire basculer l'interface de l'horloge de 24/12 heures.

(trajectoires Pas)

Nombre de pas

Portez le bracelet et enregistrez le nombre de pas de mouvement quotidiens pour voir les pas actuels en temps réel.

Distance

La distance de mouvement est estimée en fonction du nombre de pas de marche.

Estimez les calories brûlées en fonction du nombre de pas de marche.

Fréquence cardiaque, tension artérielle, oxygène sanguin trois en un.

Après avoir entré l'interface de test de la fréquence cardiaque trois en un pendant quelques secondes, la fréquence cardiaque actuelle, la pression artérielle et les résultats des tests d'oxygène sanguin sont affichés. Cette fonction nécessite un bracelet pour prendre en charge les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle.

Mode multi-sport

(Mode Course)

Sous cette interface, vous pouvez enregistrer les calories et la durée de la course.

(Mode corde à sauter)

Sous cette interface, vous pouvez enregistrer les calories et la durée du saut à la corde.

(Mode assis)

Sous cette interface, vous pouvez enregistrer les calories et la durée des redressements.

Mode sommeil

Lorsque vous vous endormez, le bracelet entrera automatiquement en mode de surveillance du sommeil □ il détecte automatiquement votre sommeil profond / sommeil superficiel / réveille toute la nuit et calcule votre qualité de sommeil □ les données de sommeil ne sont prises en charge que pour la visualisation de l'application.

Remarque : le port d'un bracelet pour dormir donnera les données de sommeil et commencera à détecter le sommeil à 22 heures du soir. Les données de sommeil de 3/4 heures de sommeil seront synchronisées avec l'application pendant le sommeil.

Mode information

Lorsque le bracelet envoie plusieurs messages de rappel, entrez dans cette interface pour afficher les 3 derniers enregistrements de messages.

Fonction et paramètres de l'application

(Informations personnelles)

Veillez définir vos informations personnelles après avoir accédé à l'application

Paramètres → Informations Personnelles, vous pouvez définir le sexe - l'âge - la taille - le poids

Vous pouvez également définir votre objectif quotidien concernant les pas pour surveiller les réalisations quotidiennes

(Appuyez sur application)

Appel entrant :

À l'état connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, lorsque l'appel arrive, le bracelet vibrera et affichera le nom ou le numéro de l'appelant. (Vous devez donner l'autorisation de lecture du carnet d'adresses à l'application)

Notification SMS :

À l'état connecté, si la fonction de rappel SMS est activée, le bracelet vibrera lorsqu'il y a un message texte.

Autres rappels :

Dans l'état connecté, si cette fonction est activée, lorsqu'il y a un message tel que WeChat, QQ, Facebook, etc., le bracelet vibrera pour rappeler et afficher le contenu reçu par l'application. (Vous pouvez également afficher les trois derniers enregistrements de messages dans le menu d'informations sur la sonnerie). (Vous devez autoriser l'application à recevoir des notifications de système. Le bracelet peut afficher 20-40 mots).

Autres fonctions :

Activez la vibration pour régler cette fonction, quand il y a un appel, un message ou un autre rappel, le bracelet vibrera. S'il est fermé, le bracelet n'aura qu'un rappel d'écran sans vibrer pour éviter de déranger.

Conseils pour les utilisateurs d'Android :

Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la configurer pour permettre à "FitPro" de s'exécuter en arrière-plan ; il est recommandé d'ajouter "FitPro" à la gestion des droits et d'ouvrir toutes les permissions.

(Réglage d'alarme)

À l'état connecté, 8 alarmes peuvent être définies. Après réglage, il sera synchronisé avec le bracelet ; l'alarme hors ligne est prise en charge. Une fois la synchronisation réussie, même si l'application n'est pas connectée, le bracelet sera rappelé en fonction de l'heure définie.

(À la recherche d'un bracelet)

À l'état connecté, cliquez sur l'option "Rechercher le bracelet" et le bracelet vibrera.

(Photographie à distance)

À l'état connecté, démarrez la photo à partir du bracelet ou de l'application pour accéder à l'interface de la caméra à distance, secouez / tournez le poignet / touchez le bracelet et prenez automatiquement une photo après 3 secondes de décompte. Veuillez autoriser l'application à accéder à l'album photo pour enregistrer la photo d'autoportrait.

(Rappel de sédentarité)

Définissez s'il faut activer la fonction de rappel de sédentarité, vous pouvez définir l'intervalle de rappel, si vous restez assis pendant une longue période pendant un temps défini, le bracelet vous le rappellera.

(Levez la main pour éclaircir)

Activez cette fonction. Lorsque le bracelet est dans l'état de l'écran, soulevez votre poignet et tournez l'écran vers vous pour éclaircir l'écran.

(Mode ne pas déranger)

Activez le mode Ne pas déranger. Vous pouvez définir la période de temps Ne pas déranger. Pendant la période définie, le bracelet cesse de recevoir des messages de notification pour éviter des messages de rappel.

(Réinitialisation de l'appareil)

La réinitialisation de cette fonction effacera toutes les données du bracelet (comme le comptage des pas)

(Enlevez l'appareil)

Enlevez l'appareil. Cette fonction effacera les données et supprimera l'appareil
Paramètres de base

Type d'équipement	bracelet smart	Type de piles	Polymère de lithium
Moteur de vibration	support	méthode de synchronisation	Bluetooth 4.0
Température de fonctionnement	-10°~50°	capteur	Faible Puissance Capteur d'Accélération
Exigences du Système	iOS9.0 et supérieur/Android 5.0 et supérieur		

Précautions

1. Lors du bain et de la natation, il ne doit pas être porté.
2. Veuillez connecter le bracelet lors de la synchronisation des données.
3. Utilisez le câble de chargement inclus pour charger.
4. N'exposez pas le bracelet à une humidité élevée, à des températures élevées ou à des températures très basses pendant de longues périodes.
5. Le bracelet semble s'écraser et redémarrer. Veuillez vérifier les informations de mémoire du téléphone, effacer et réessayer, ou quitter l'application et la rouvrir.

Introduction des composants

*Hôte *Dragonne *Câble de chargement *Boîte d'emballage et instructions